

17、18種 ミシンの推奨使用針（標準は左側の針番手）

日本番手	8	9	10	11	12	13	14	16	18	19	20	21	22	23	24	25
ドイツ番手	60	65	70	75	80	85	90	100	110	120		130	140	160	180	200
糸		# 40					# 20				# 5					# 0
				# 30				# 8						# 1		

17、18ミシン用針の種類

		仕上げ用	縫い割り用	丸 針	その他
シュメッツ（ドイツ製）	太針用針棒使用時のみ	134S	134PCL	134R	134LR
オルガン（日本製）	標準針棒	TFxF8	TFx6	DBx 1	TFx2
針先形状		ミシン目にそったメス	ミシン目に垂直なメス	円錐状	ミシン目に斜めのメス
特 徴		針目に糸が食い込んで糸目がきれい	糸目はきれいではないが縫い目強度有り	生地、ゴムに向いているがオールマイティーな針	縫い目の縦横に強度あり 太糸使用時に糸目もきれい

- ※ 通常17種は#0糸まで、18種は#8までの糸が使用可能。
- ※ ドイツ針は針の軸部分が2mmと太いので、太針専用針棒に交換しないと針の中心が左側に寄り、使用できない。
- ※ 糸と針の関係以外にもミシンの調整、部品交換をしなければならぬ場合がある。

※TFxF8の代わりにDBxF17でも良い